

Date 16 06 2010 Time 22.00 Amsterdam.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την τελευταία έκδοση του "Samsung New PC Studio" ή Samsung Kies ή την πιο πρόσφατη έκδοση οδηγών του τηλεφώνου σας. Η συσκευή σας πρέπει να είναι "ξεκλειδωτή" από παρόχους (Cosmote, Vodafone κλπ).

Επισκεφθείτε το www.Samsung-Firmwares.com για τα παρακάτω:

- Firmwares
- Flashtools
- Guides

Θα χρειαστείτε όλα τα παρακάτω για να πραγματοποιήσετε "flash" στην συσκευή σας:

- ODIN 3 version 1.0 (πρόγραμμα flash)
- .PIT file (το αρχείο boot της συσκευής)
- USB καλώδιο

Πως να μπείτε σε download mode:

Πατημένα τα πλήκτρα "μείωση έντασης" + το κεντρικό "home key" + ενεργοποίηση συσκευής.

Οδηγίες "Flashing"

1. Τρέξτε το πρόγραμμα ODIN.
2. Εισάγετε στο ODIN τα αρχεία flash και .PIT (χρησιμοποιήστε την επιλογή PDA εάν η έκδοση firmware που κατεβάσατε έχει μόνο ένα αρχείο).
3. Βγάλτε την εξωτερική κάρτα μνήμης SD και την SIM από το τηλέφωνο.
4. Ξεκινήστε την συσκευή σε download mode.
5. Συνδέστε την συσκευή με τον υπολογιστή σας, και περιμένετε μέχρι να εγκατασταθούν οι οδηγοί.
6. Εάν οι οδηγοί είναι ήδη εγκατεστημένοι, πατήστε το Start.
7. Η συσκευή θα ξεκινήσει να αναβαθμίζεται. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, θα επανεκκινήσει.
8. Έχετε αναβαθμίσει την συσκευή σας με επιτυχία.

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με δική σας ευθύνη!